

Ententeich - Bauanleitung

Walter Ruffler

Allgemeine Hinweise:

- Volllinie als Außenkante: schneiden
- - - Strichlinie: einritzen und Teile nach hinten umbiegen
- Punktlinie: einritzen und Teile nach vorn umbiegen
- · - · - · Begrenzung eines aufzuklebenden Bauteils

- ⊠ ○ ausschneiden (rotes Kreuz)
- ⊕ ⊕ kreuzweise einschneiden und Rundholz einkleben
- ● roter Punkt: ankleben
- ● schwarzer Punkt: durchstechen, Bindfaden durchziehen

Deckplatte / Grundplatte - Laschen ankleben	Grundplatten-Verstärkung - einkleben	Achslager und Kurbelhalterung zusammenbauen und auf die Grundplatte kleben

Handgriff

Dreiecke gleicher Farbe müssen beim Zusammenbau aufeinander zeigen.

rote Dreiecke

Kurbelwelle

blaue Dreiecke

Antriebsrad

1. - Nabe 10c auf Seitenteil 10b kleben,
2. - dann Seitenteil und Nabe zur Montage auf die Kurbelwelle schieben (aber nicht festkleben!), dann Seitenteil 10a auf die Nabe kleben,
3. - Zahnflanken umbiegen und miteinander verkleben

Zahnflanken

Abtriebswelle

- Abtriebswelle 12a knicken und kleben,
- getriebenes Zahnrad 11a-c wie Antriebsrad 10a-c zusammenbauen,
- Zahnrad und Befestigungsscheibe 12b auf die Welle schieben und festkleben.

gelbe Dreiecke

Klebelaschen

Antrieb (Ansicht von links)